

**Объем и периодичность проведения
технического обслуживания систем контроля и управления доступом**

Перечень работ, входящих в ПТО	Периодичность проведения ПТО
<p>Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: центральных процессорных станций, линейных и базовых блоков, блоков питания и вспомогательного оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка целостности баз данных СКУД; - проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания; - проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей; - проверка алгоритмов управления исполнительными механизмами; - проверка состояния гибких соединений (переходов); - проверка общей работоспособности в комплексе на готовность. 	<p align="center">Ежеквартально (P2)</p>
<p>Диагностика средств управления и контроль функционирования системы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль уровня питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания; - контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах и логических устройствах; - проверка на помехоустойчивости системы; - проверка электрического сопротивления кабельных линий управления СКУД; - контроль сопротивления изоляции электрических цепей. 	<p align="center">Ежеквартально (P2)</p>
<p>Проверка состояния монтажа, крепления поручней, стоек, поворотных механизмов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка надежности крепления поручней, стоек, поворотных механизмов, их деталей; - проверка общей работоспособности механизмов; - чистка корпусов от пыли, грязи, устранение механических повреждений, смазка; - проверка надежности соединений, переходов. 	<p align="center">1 раз в полгода (P3)</p>
<p>В случае необходимости проведение замены расходных деталей и материалов</p>	